

真空管式ステレオパワーアンプ取扱説明書



ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

本機は真空管式ステレオパワーアンプです。外部入力は1系統、ボリュームを備えています。出力は約1W(8Ω)ですが、家庭用のスピーカであれば十分な音量が得られます。また本機はケースに葉巻用の木箱を使っておりデザイン性にも優れます。

真空管は内部に高電圧がかかるため、大変危険です。真空管以外の部品を取り外したり、回路を分解することは絶対にしないでください。また本機は一般のオーディオ製品としての保障は出来かねます。利用する際は必ず蓋を開けた状態で、長時間の使用には自己の責任と判断で行ってください。

CDやMP3プレーヤー等の外部機器を接続する際(とり外す際)には、必ず本機の電源をOFFの状態で行ってください。ONの状態ですぐに接点の変化があると感電、火災、故障の原因になります。また電源を入れる前には音量を最小にしてください。通電後、真空管は熱を持ちます。本機では、真空管はむき出しの状態です。真空管には直接触れないようにし、やけどには充分注意してください。

万が一、本機内部に水や異物が入った場合は、すみやかに電源を落とし電源コードをインレットから抜いてください。また濡れた手での取り扱いを避け、物理的ストレスが加わらないようにしてください。

- ・内容(梱包されている本機の内容を確認してください)
- アンプ本体×1
- 信号LR入力ケーブル(RCA)×1(LR各一本ずつ)
- 電源ケーブル×1
- スピーカケーブル×1(LR各一組ずつ)



・使用方法 (写真参照)

1. 電源スイッチを OFF (下に倒す)、ボリュームが最小 (左周り) の状態で電源ケーブルを電源インレットに接続してください。その際絶対に強い力で押し込まないようにしてください。
2. CD プレーヤ等からの入力信号ケーブルを信号 LR 入力端子に接続してください。その際絶対に強い力で押し込まないようにしてください。天板が割れて破損する可能性があります。
3. スピーカケーブルをスピーカ出力端子に接続してください (スピーカは別途ご用意ください)。出力端子はネジ式でケーブルを挟み込むことができます。また形状によりバナナプラグ差し込むことができますが、その際は絶対に強い力で押し込まないようにしてください。天板が割れて破損する恐れがあります。
4. 接続が全て完了しましたら、電源スイッチを ON (上に倒す) にしてください。真空管が光りだします。直ぐに音はでません。スピーカから音が鳴るまで数分かかりますので、様子を見てボリュームを上げてください。

・仕様

真空管 : 50EH5×2

入力 : AUX×1 系統

出力 : ≒1W (8Ω)

サイズ : W215×D140×H70mm (突起部含まず)

※ 真空管は消耗品です。時間の経過にしたがって劣化します。ものによっては突然故障することも少なくありません。本機は 50EH5 という真空管を使用していますので劣化、故障の際は同じものと交換してください (故障の際はヒューズも確認して下さい)。交換は簡単ではないので、専門の方に依頼するか、下記までお問い合わせください。

noir Design lab.,

TEL(046)222-2003 | E-mail: noir@beige.plala.or.jp